

Instrukcja obsługi

WD3000

ODKURZACZ DO SZLAMU



Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!



+48 732 081 091

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszej maszyny. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną pracę, wysoką wydajność i bezpieczeństwo użytkownika.

Przed rozpoczęciem eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby umożliwić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja

Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji znajdują się w Karcie Gwarancyjnej.

1 SPIS TREŚCI

	Wprowadzenie	1
	Gwarancja	1
1	Spis treści	1
2	Użytkowanie	2
	2.1 Ważne oświadczenie	2
	2.2 Instrukcje użytkowania	2
3	Zasady bezpieczeństwa	2
4	Konserwacja	3
	4.1 Konserwacja silnika	3
	4.2 Przyczyny usterki/rozwiązania	3
5	Opis techniczny	3
	5.1 Charakterystyka	3
	5.2 Dane techniczne	3
	5.3 Dostępne akcesoria	4
6	Widok rozstrzelony	4
7	Deklaracja zgodności UE	5
8	Dane importera	5

2 UŻYTKOWANIE

2.1 Ważne oświadczenie

1. Treść niniejszej instrukcji przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z obsługi urządzenia bez przestrzegania niniejszej instrukcji.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z modyfikacji, demontażu lub wykonywania innych operacji na urządzeniu.
4. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące obsługi produktu. Producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian. W przypadku ewentualnych rozbieżności, obowiązują parametry i specyfikacja rzeczywistego produktu.

2.2 Instrukcje użytkownika

1. Upewnić się, że zasilanie w budynku jest zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Prawidłowo podłączyć rurę oraz wąż ssący: długi łącznik należy połączyć z rurą metalową, krótki łącznik połączyć z króćcem zbiornika; dobrać odpowiednią ssawkę podłogową i podłączyć ją do przeciwległego końca rury metalowej.
3. Podczas pracy urządzenia prowadzić przewód zasilający za złączem zbiornika, aby uniknąć jego uszkodzenia.
4. Worek na pył musi być zainstalowany prawidłowo przed rozpoczęciem odkurzania suchych zanieczyszczeń.
5. Przed zasysaniem wody wyjąć worek na pył oraz wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz zbiornika.
6. Utrzymywać urządzenie w czystości.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby słabe, nieporadne lub o zaburzeniach psychicznych, chyba że znajdują się pod właściwym nadzorem lub otrzymały instruktaż od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
8. Dzieci muszą być nadzorowane, aby zapewnić, że trzymają się z dala od urządzenia.
9. Urządzenie jest odpowiednie do stosowania w hotelach, biurach i magazynach.
10. Nie używać urządzenia bez przerwy przez długi czas. W celu wydłużenia jego żywotności nie przekraczać ciągłego czasu pracy 2 godzin.

3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia lub czynności konserwacyjnych.
2. Sprawdzić przewód zasilający, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
3. Jeżeli przewód jest uszkodzony lub występują nieprawidłowości w działaniu innych elementów, muszą one zostać wymienione lub naprawione przez dział serwisowy lub innego wykwalifikowanego specjalistę, aby zapobiec niepożądanym skutkom.
4. Wyprać worek na pył w ciepłej wodzie z odpowiednim środkiem czyszczącym i całkowicie wysuszyć przed ponownym użyciem; używanie mokrego worka jest zabronione.
5. Wymieniać worek na pył co pół roku. Po użyciu oczyścić go i wysuszyć.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do zbierania pyłów niebezpiecznych.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Nie kierować wlotu ssącego w stronę uszu, oczu, ust, nosa, narządów rozrodczych ani innych wrażliwych części ciała, ponieważ urządzenie charakteryzuje się dużą siłą zasysania.
2. Nie kierować wlotu ssącego na niemowlę podczas pracy urządzenia.
3. Urządzenie nie posiada funkcji przeciwwybuchowych ani ognioodpornych. Należy trzymać je z dala od substancji oleistych, prochu strzelniczego, alkoholu oraz innych materiałów łatwopalnych i podatnych na wybuch.

4 KONSERWACJA

4.1 Konserwacja silnika

Szczotki węglowe silnika muszą być kontrolowane przez wykwalifikowanego specjalistę co 3 miesiące.

4.2 Przyczyny usterki/rozwiązania

- Worek na pył jest zbyt brudny / Dokładnie wyczyścić worek na pył.
- W worku na pył lub wewnątrz urządzenia znajduje się zbyt dużo zanieczyszczeń / Usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
- Wąż ssący lub króciec zbiornika jest zatkany / Usunąć całe zator.

5 OPIS TECHNICZNY

5.1 Charakterystyka

- Zbiornik z tworzywa odpornego na działanie kwasów i zasad. Trwały materiał.
- Urządzenie może zasysać pył i wodę. Siła ssania jest bardzo duża.
- Wszystkie węże ssące i akcesoria wykonane są z materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu są trwałe.
- Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą wymianę ssawki podłogowej.
- Urządzenie posiada estetyczny wygląd. Przeznaczone jest do zastosowania w hotelach, biurach i magazynach.

5.2 Dane techniczne

Typ	Moc	System chłodzenia	Podciśnienie	Pojemność zbiornika	Wysokość	Średnica
BF584A-3	3000 W	Obieg zamknięty	3000 mm H ₂ O	90 l	95 cm	44 cm

Przepływ powietrza	Akcesoria	Funkcje	Napięcie	Długość przewodu	Poziom hałasu
120 l/s	Ø 40 mm	Sucho/Mokro	220 V 50/60 Hz 240 V 50/60 Hz	7,2 m	82 dB


5.3 Dostępne akcesoria

1	Wąż ssący
2	Krótki łącznik
3	Długi łącznik
4	Rura z tworzywa / rura metalowa
5	Ssawka do podłóg suchych
6	Ssawka do podłóg mokrych
7	Ssawka szczelinowa
8	Szczotka do kurzu



6 WIDOK ROZSTRZELONY

1	Uchwyt z tworzywa sztucznego
2	Zacisk przewodu – czarny
3	Tuleja przepustu kablowego
4	Przewód czterożyłowy
5	Przełącznik włącz/wyłącz
6	Górna pokrywa
7	Obudowa silnika
8	Mocowanie silnika
9	Silnik do pracy na mokro/sucho
10	Podstawa montażowa silnika
11	Przegroda wlotu powietrza
12	Przegroda powietrzna
13	Podstawa mocowania silnika
14	Uszczelka gumowa
15	Zawór wlotowy powietrza
16	Kula pływakowa
17	Zespół kosza pływaka
18	Formowany pierścień worka
19	Zespół filtra materiałowego
20	Zatrask zbiornika
21	Zespół króćca wlotowego
22	Zbiornik z tworzywa sztucznego
23	Podstawa z tworzywa sztucznego
24	Manszeta węża
25	Wąż elastyczny
26	Obracana manszeta
27	Chromowana rura metalowa
28	Narzędzie do zbierania z podłogi
29	Kółko skrętne
30	Oś koła
31	Koło tylne
32	Wspornik uchwytu
33	Uchwyt ramy transportowej



7 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: NORWIT Sp. z o.o., ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów, Polska

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność, że następujące produkty:

Opis: Odkurzacze przemysłowe | Marka: Toolsa Europe Modele: | WC 3/90, WD3000, TAAC3200, TAMC2000, TAMC3000, TAAC15, AC22, AC21, AC32, AC31, 2010T, 2020T, 3010T, 3020T, TS2000, TS1000, TS3000, T302, T303, T502, T503, S300, S302, S303, S202, S212, S203, S213, T01, D3280, DC2400, DC3600, DC1200, X60, X90, AC150H

są zgodne z następującymi dyrektywami UE:

1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (bezpieczeństwo maszyn)
2. Dyrektywa EMC 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna)
3. Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (ograniczenie substancji niebezpiecznych)
4. Rozporządzenie 2000/14/WE (emisja hałasu do środowiska)

Normy zharmonizowane: EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 60335-2-69:2016, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

Dokumentacja: Raport: TCF2022KD039-EMC+MD | Certyfikat: M.2022.206.C73296 | Ważność: 29/04/2027 | Jednostka notyfikowana: UDEM International Certification Auditing Training Centre, Ankara, Turkiye

Dokumentacja techniczna przechowywana w siedzibie producenta, dostępna do wglądu.

Chorzów, dnia 1 czerwca 2025



.....
(Imię i nazwisko, podpis i pieczętka firmowa)

8 DANE IMPORTERA

Importer: NORWIT Sp. z o.o.
ul. Inwalidzka 20, 41-506 Chorzów, Polska
Tel.: +48 732 081 091
E-mail: info@norwit.pl

